Mode d’emploi

Numéro de référence T22450

Nous vous félicitons pour l’achat de votre montre Lindberg & Sons. Cette montre de précision a été produite après les standards de qualité les plus hauts, et nous souhaitons qu’elle fonctionnera sans trouble pendant beaucoup d‘années.
Cette montre possède un mouvement d’horlogerie automatique de précision avec les charactéristiques suivantes:
- réserve de marche 38 heures
- calendrier
- indicateur de jour/nuit
- fond de verre

Réglages

Réglage de l’heure:
Dégagez prudemment la couronne de la façade pour ajuster l’heure.

Réglage de la date:
Appuyez sur le bouton supérieur droit pour régler la date.

Réglage du mois:
Pour régler le mois appuyez sur le bouton inférieur droite.

Réglage du jour de la semaine:
Pour régler le jour de la semaine appuyez sur le bouton gauche.

Points généraux:
Ne veuillez jamais régler la date entre 23.00 h et 4 h. Pendant cette période la fonction dateur est en marche. Une intervention manuelle peut endommager le mouvement d’horlogerie.
L‘étanchéité de la montre se réfère au moment moment de l’expédition. Veuillez éviter le contact prolongé avec l’eau.
Une montre automatique se remonte automatiquement. Ceci fonctionne grâce à un roteur métallique. Suite à la construction différente une montre automatique ne peut pas atteindre la précision de marche d’une montre à quarz. Des oscillations faibles sont possibles et apparaissent surtout lors de changements extrêmes de températures. Veuillez remonter la montre 20 fois si vous n’avez pas utilisé la montre depuis longtemps.

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir avec votre montre Lindberg & Sons!
Pour des informations supplémentaires consultez
http://www.lindberg-sons.com/